DCX-1 陀螺测斜仪 使用手册



重庆天箭电子有限公司

电话: (023)62912145 • 传真: (023)62819931

邮政编码: 400060

网址: www.tjian.com.cn

E-mail: service@tjian.com.cn

© 版权所有 2010

目 录

1	系统简介	• • • •	• • •			• • • •	4
2	2 地面系统简介	• • • •		• • • •			4
	2.1 基本硬件配置						. 4
	2.2 技术指标						. 5
	2.3 工作原理						. 6
	2.4 面板介绍						. 7
3	3 井下仪简介	• • • •				• • • •	9
	3.1 基本组成						. 9
	3.2 仪器连接						10
4	1 系统软件	• • • •		• • • •		• • •	12
	4.1 软件特点						12
	4.2 软件构成						12
	4.3 软件操作方法						13
	4.3.1 软件的安装						13
	4.3.2 自检						15
	4.3.3 角度定义						16
	4.4 数据采集						18
	4.4.1 启动采集测井数据						18
	4.4.2 停止测井						20
	TEL:023-62912145	网址:	http:	://www	. tjia	an.com	. cn

	4.4.3 数据存储	21
	4.4.4 打印测井报告	22
	4.5 软件注意事项	23
5	5 测井操作	24
	5.1 井下仪现场安装	24
	5.2 测控接口箱的现场装配	24
6	5 故障分析	26
7	'注意事项	26

1 系统简介

DCX-1 陀螺测斜仪(以下简称产品)主要用于石油井测量,测量其 井斜角、井斜方位角、射孔方位角等参量。

产品主要由测井系统软件、笔记本电脑、地面仪器箱和井下探测仪器四部分组成,地面系统与井下探测仪通过单芯铠装测井电缆相连。

产品地面设备包括地面仪器箱、笔记本电脑及定方位射孔测井系统软件组成。

地面仪器箱为井下探测仪器提供电源,完成对井下仪的实时控制、 数据采集,结合定方位射孔测井系统软件,实时显示和打印并存储测井 数据,并在测井现场完成测井资料的处理。

井下仪为产品的数据采集单元,它由减震器*、传感器舱、电路舱、 马笼头*等几部分组成,与地面系统一起完成定方位射孔测井。

*: 选配部件。

2 地面系统简介

产品的地面系统是一套专用的便携式计算机测控、信号采集系统,可对井下仪器实时控制,数据采集和处理,实时显示、打印、存储测井数据,并在测井现场完成测井资料的处理工作。该系统采用全汉字多窗口菜单操作方式,操作简单,使用方便。

2.1 基本硬件配置

● 主机: 笔记本电脑

- 电源: AC220V, 50HZ
- 地面仪器箱

地面系统连接方框图如下图:




图 1 DCX-1 陀螺测斜仪地面系统方框图

2.2 技术指标

● 地面仪器箱的外形尺寸:

320mm×270mm×270mm(长×宽×高)

- 可靠性: 无故障连续工作时间≥48小时。
- 地面仪器箱工作温度: -20℃~+70℃
- 供电电源:交流 50HZ±5%, 220V±10% 功耗: <120W
- 编码信号:

码制: 曼彻斯特码

误码率: ≤10⁻⁵

波特率: 1.2kbps

● 井下仪供电:

恒压/恒流直流电源一组,110V-200V/450mA

纹波: ≤100mV

输出电压、电流连续可调, 短路保护。

总功率: ≤120W

- 井下仪工作温度: -20℃~+125℃
- 井下仪外形尺寸: ≤ Φ 48mm×3500mm
- 井下仪最大耐压: 100MPa
- 精度指标:

井斜角范围: 0°~65°

井斜角误差: ±0.2°

井斜方位角范围: 0°~360°

井斜方位角误差: ±3°(井斜角: 3°~65°)

2.3 工作原理

地面系统基本组成如前框图所示,笔记本电脑的标准串行口与地面 仪器箱相连,标准并行口与打印机相连。

地面仪器箱通过单芯测井电缆向井下的探测仪器供直流电源,启动井下仪工作。操作人员在笔记本电脑菜单操作,通过测控接口箱向下发出测控命令并接收井下仪上传的测量数据,经过计算实时显示测量结果,并建立存盘文件。

地面仪器箱由 220V 交流电源供电, 其组成见框图如下图:




图 2 地面仪器箱组成框图

2.4 面板介绍



图 3 地面仪器箱面板

■ 电压指示

指示供给井下仪的电压值,此电压值随设定的电压值而改变。

■ 电流指示

指示供给井下仪的实际实时电流值,此电流值将作为判断井下仪正常工作的条件之一。

■ 仪器接口

井下电源

供给井下仪的电源输出端子。红色的"十"表示电压正极;黑色的"一"表示电压负极。使用时应正确连接,否则井下仪将不工作。

通讯口

与计算机串行口(RS-232)的数据连接口。

输入 220V

市电 220V 电源输入。

■ 状态指示

启动正常

红色指示灯,地面仪器箱自检信号指示。如果仪器箱自检时,电压 指示未超过设定值时,此灯亮。

供电过流

红色指示灯,地面仪器箱供给井下仪的电源电流过流指示,当供给过流时此灯亮。

井下电源

红色指示灯, 井下电源被打开时此灯亮。

仪器通讯

绿色指示灯,当井下仪与仪器箱通讯正常时,此灯亮。

状态

绿色指示灯,当井下仪中陀螺工作时,此灯亮。当井下仪中磁定位 器工作时,此灯灭。

*蜂鸣

本系统保留不用。

■ 井下电源

电压调节

电压调节旋钮,通过调节此旋钮可以调节井下电源的供电电压。

开关

控制井下电源的开、断功能并在陀螺工作及磁定位器工作两种模式间切换。

■ 总电源开关

地面仪器箱的供电电源开关(市电 220V、50Hz)。

3 井下仪简介

3.1 基本组成

井下仪的结构图如下图所示。它由传感头、电路舱、减震器等组 要部分组成,下面分别对主要部件进行说明:

● 传感头:内装陀螺和加速度计。

TEL: 023-62912145

网址: http://www.tjian.com.cn

- 电路舱:包括陀螺供电电源和动力调谐反馈系统。给出陀螺角速度 Wx、Wy,和加速度 Ax、Ay,通过计算获得所需要的物理量:方位角、井斜角。
 - 减震器



图 4 井下仪结构图

3.2 仪器连接




图 5 减震器



图 6 传感头



图 7 电路舱

装配步骤:

- 1 首先将传感头从保护箱中取出,放置于平稳处,建议水平放置于 地面。
- 3 取出电路舱,将活动连接头处的 26 芯针头接插件与传感头上的 26 芯孔座接插件可靠插接,之后慢慢地将传感头与电路舱通过螺纹紧固连接。
 - 4 将减震器与传感头通过减震器上的连接套紧固连接。

注意:

- 1 用户每次在现场装配时,须检查各组件螺纹处的 0 型防水密封圈(随附件)是否完好,若有破损必须更换。
- 2 用户在每次进行组件连接时,必须在螺纹及密封圈上涂抹足量的高压硅脂(随附件)。
- 3 用户在每次现场作业完之后,须对产品进行清洁整理,之后放入保护箱内妥善保管。
 - 4 用户现场操作过程中,对产品须轻拿轻放。

4 系统软件

本系统能够在单核计算机,WINDOWS XP 操作系统下运行。硬盘剩余空间不低于 500MB。如需使用报告输出功能,系统需安装 0FFICE 2003。

4.1 软件特点

- DCX-1 陀螺测斜仪软件是运行 WINDOWS XP 操作系统下,集成测井 采集与数据处理功能的应用程序。
- 本系统采用人机对话式的操作方式,具有使用方便,简单明了, 提供仪器必要的参数(缺省值),操作简便,便于修改。
- 测量数据以数据存盘,可以对所采集到的数据进行分析,便于数据检查和处理。
- 采用方位罗盘和数据列表两种界面,针对不同的观察需求可在主 从界面转换。

4.2 软件构成

系统按照文件性质分类,主要分为以下三类:

- *. exe____可执行文件
- *. txt 数据存储文件, 在 "C:\" 目录下。
- *. aliases___程序配置文件
- *. ini____程序配置文件

4.3 软件操作方法

4.3.1 软件的安装

特别注意: 在进行操作前需要:

第一,保证系统连线正确;

第二,系统加电;

第三,系统正常运行后进行系统通讯自检和接口自检。若自检正常, 井下仪器方能进行下井操作,显示界面应设置成1024*768 像素(推荐)。

第四,保证其硬盘剩余空间至少不低于 500MB。

将安装文件执行后可得到下图界面:



图 8 软件安装界面

得到如下图所示的主界面,可反映当前设备的状况。点击显示主界面。



图 9 软件主界面

点击"副界面"选项卡,显示数据表界面见下图。



图 10 软件副界面

点击"磁定位数据"选项卡,出现磁定位数据界面

图 11 磁定位数据界面

4.3.2 自检

系统在进行各种操作之前,需先选择端口号,输入纬度,然后进行 系统自检和接口自检操作。

其定义如下:

系统通讯自检:用于实现计算机与显示电源箱的自检。

系统接口自检:用于显示电源箱与井下仪器的自检。

如果自检成功,点击"开始"便可以采集数据。自检不成功,"开始"将无法点击。



图 12 输入参数进行自检



图 13 系统自检窗口

4.3.3 角度定义

方位角(井斜方位角):

方位角(井斜方位角)是指井眼轴线(即测井时的 DCX-1 陀螺测斜仪轴线)在水平面上的投影与地理北向之间的夹角,读取方式为面对井口,以北为起点,顺时针方向一周为 0~360°,通俗讲就是井眼轨迹的方向。

井斜角:

井斜角是指井眼轨迹某点的中轴线(即测井时的 DCX-1 陀螺测斜仪轴线)与地球垂线的夹角,其范围为 0~90°,井斜角用来指示井眼轨迹的斜度。

工具面角定义:

工具面角是相对测量仪器自身而言,是仪器本身坐标系中的一个参数,对 DCX-1 陀螺测斜仪来讲指的是北向高边角和重力高边角。在测斜仪中,北向高边和重力高边都定义为 DCX-1 陀螺测斜仪的 X 轴在水平面的投影与参考方向的夹角,其范围为顺时针方向为 0~360°。

在 DCX-1 陀螺测斜仪 X、Y 轴组成的平面相对于水平面的最高点到最低点的连线,即高边线。

重力高边角的参考方向为高边线在水平面的投影。

陀螺高边角的参考方向为地理北向线。

在井斜角较小时使用北向高边角作工具面角,其用途为定向。

在井斜角较大时使用重力高边角作工具面角,其用途为调整动力钻 具的高边,增斜、降斜及稳斜的目的。

北向高边:

DCX-1 陀螺测斜仪的 X 轴在水平面的投影与地理北向之间的夹角, 其范围为顺时针方向为 0~360°, 其用途为射孔作业时射孔枪定向用。 **系统误差:**射孔枪座键方向与产品的射孔方位角的差值。

在每次射孔作业时,由于 DCX-1 陀螺测斜仪在与射孔枪相连接时,测斜仪的 X 轴与定位键槽、定位键槽与射孔枪的标定方向存在固有误差,为了消除该误差,需要进行系统误差修正操作。

其操作按 DCX-1 陀螺测斜仪与射孔枪连接组合垂直放置与水平放置两种方法进行。

垂直放置操作法:

1、按 DCX-1 陀螺测斜仪与射孔枪连接组合垂直放置,显示的井

斜角小于 0.5 度。

2、将射孔枪的标定方向对准地理北向参考点,读取此时的北向 高边角,记为θ;

水平放置操作法:

- 1、按 DCX-1 陀螺测斜仪与射孔枪连接组合水平放置,显示的井斜角大于 85 度。
- 2、将射孔枪的标定方向垂直向上,读取此时的工具面角,记为 θ ;
- θ 即为产品的系统误差,正式下井测试之前输入软件即可。

4.4 数据采集

当确定各种参数和连接都准确无误的时候便可以进行数据的采集。

4.4.1 启动采集测井数据

系统未通过自检时,是无法开始测量的,此时"开始"键处于无效 状态。系统自检完成后,采集"开始"键才有效,点"开始"启动测量。



图 14

用户读取井下仪发送到地面的测井数据,并进行处理,然后显示数据。



图 15 数据测量过程主界面



图 16 数据测量过程副界面

井下仪能够根据设定发送两种类型的数据: 陀螺数据和磁定位数据。软件能够自动判断接受的是何种数据,并按在指定的界面显示出来。 当仪器发送磁定位数据时,是不能进行陀螺测量的,副界面上无数据输出。磁定位信息将显示磁定位数据波形,用户可根据波形特征判断产品是否到达指定位置。




图 17 磁定位波形

4.4.2 停止测井



图 18 停止

点击"停止"按钮,停止读取井下仪送到地面的测井数据,同时生成正式测试数据文件,并将测试数据输出到"施工信息"上的"测试结果"栏内。

停止按钮涉及操作较多,故需按住后再释放,以保证操作有效。



图 19 施工信息页

4.4.3 数据存储

软件在测量过程中会将测量数据保存在临时测量文件里,停止采集后,软件自动输出为正式的测量文件,并将其保存在按照测试结束的时间命名的文件内。测试数据位于 C:\下面,数据文件以. txt 方式保存数

据,并可以用 excel 等软件打开编辑。

命名规则:

陀螺数据: 陀螺 yyyy-mm-dd-hh-mm. txt

磁定位数据: 磁定位 yyyy-mm-dd-hh-mm. txt

4.4.4 打印测井报告

在测量完毕后,在"施工信息"页的"路径"中选择正确的测试文件路径,然后点击"载入数据",软件将把测试数据文件输出到"测试结果"栏里,默认情况下是将最近的测试数据输出。将有关施工信息填写完成,确认无误后,点击"打印报告",软件将调用一个包含测试数据和信息的报告(图 20)。用户预览之后,点击打印,测井报告将从打印机输出。

				Page 1 of
定方位施	丁报告			
VC / J 17. NO	7-T-1K-II			
2008-6-26				
井号	100		纬度	29.5
井队	10		陀螺编号	2531
深度(米)	2000		深度(米)	1000
目标方向角(*)	0		系统误差(*)	2
	深度	井斜角	方位角	工具面角
1	0.0	0.1	0.0	0.0
2	0.0	0.8	3.0	127.1
3	0.0	0.8	4.7	125.3
4	0.0	0.8	6.7	127.9
5	0.0	1.9	5.9	128.3
6	0.0	3.0	0.1	129.9
7	0.0	3.0	0.1	129.8
8	0.0	3.0	0.1	129.9
9	0.0	3.0	0.5	129.5
10	0.0	3.0	0.1	129.9
11	0.0	3.0	0.5	129.4
12	0.0	3.0	0.3	129.6
13	0.0	3.0	0.5	129.5
14	0.0	2.9	359.8	130.1
15	0.0	3.0	0.1	129.7
16	0.0	3.0	359.9	130.0
17	0.0	3.0	0.3	129.6
18	0.0	3.0	359.9	130.0
19	0.0	3.0	360.0	129.9
20	0.0	3.0	0.2	129.7
21 22	0.0	3.0 3.0	0.4 146.3	129.6 129.2
23	0.0	3.0	132.6	129.0
24	0.0	3.0	59.3	129.9
25	0.0	3.0	59.3 59.6	129.6
26	0.0	3.0	83.7	129.5
27	0.0	3.0	147.3	129.7
28	0.0	3.0	162.1	130.8
29	0.0	3.0	162.0	130.9
30	0.0	3.0	162.4	130.5
31	0.0	3.0	162.2	130.8

图 20 测井报告内容

4.5 软件注意事项

- ★ 每次测井之前,必须保证硬盘有足够的空间,一般应不小于40MB,视测井井段的长度而定;若无足够空间则测井数据将被废弃。
- ★ 每次测井之后,应及时将数据文件备份到安全磁盘,以免下次测井 时将该文件破坏。
- ★ 在任何时刻,若发现硬件故障则应先排除,然后再进入测井状态。
- ★ 在关机之前应先退出本系统,以免破坏数据文件。

TEL: 023-62912145

网址: http://www.tjian.com.cn

上面对系统软件提供的所有功能,进行了详细介绍。在使用本系统之前,请仔细阅读,以免产生不必要的麻烦!

5 测井操作

5.1 井下仪现场安装

- ▲ 打开仪器箱取下各段前部的保护套及尾端的保护堵头,检查 0 型密封圈,并涂少量密封硅脂或锂基黄油。
- ▲ 产品各组件的连接最好在仪器支架或水平地面上进行。
- ▲ 将产品的出线系统连接完好之后,用普通万用表电阻档测量铠装电缆芯线与线缆钢丝外壳的电阻,该值一般为兆欧级。若有短路或电阻很小(1k以下)的情况,则证明出线系统连接不正常或仪器故障。用户须排除故障后才能进行后续操作。

注: 具体仪器装配请参见第三章。

5.2 测控接口箱的现场装配

▲ 仪器连接

包括井下仪的安装连接,井下仪与测控接口箱,测控接口箱与计算机的连接。

▲ 打开总电源开关

此时应电压指示值应为 100~200V 之间, 电流指示为 0。若电压指示不在范围值内, 说明测控接口箱出现故障; 若电流不为 0, 应检查井

下电源是否被打开, 若是则应关掉井下电源。

▲ 电压调节

- 1 观察启动正常指示灯。如果此灯不亮,应调节电压调节按钮,使电压指示的电压为 100V 左右。待此灯亮后方可进入下一步。
- 2 观察启动过流指示灯。如果此灯不亮,再进入下一步;如果此灯亮,应重新从第一步开始。
- 3调节井下供电电压。供电电压计算公式为:110V+线上总电阻(芯线电阻+铠装层电阻)×0.11=井下供电电压。
- 4 打开井下电源开关,同时应观察电流指示的数据。正常启动时电流值应在 10 秒~20 秒内由 160mA 降到 100mA 左右(陀螺状态)或者电流值直接为 96mA 左右(磁定位状态)。若不正常,应立即关掉井下电源,再在井下仪供电电压的基础上调 3V 电压后,打开井下电源回到刚才的步骤。(注意:上调总的电压不要超过 18V,即重复此步骤不超过 6 次)。
 - 5 产品处于陀螺测试状态时,电流会有 20mA 左右的变化量。

▲ 通讯指示灯

观察通讯指示灯,若亮则表示井下仪与测控接口箱通讯正常,可进行下一步使用步骤。

▲ 软件操作

将测控接口箱的 RS232 输出与 PC 机串口连接好,运行软件,按照 第四章软件操作步骤进行操作。

6 故障分析

在产品的使用过程中,每次开机将会出现如下状态,若无且确定操作无误连接正常的情况下,则证明产品出现故障,请速将产品寄回我公司处理。

- 打开井下电源后,电流指示应在 10 秒~20 秒内由 160mA 降到 100mA 左右或电流指示一直在 96mA 左右。
- 打开井下电源半分钟后,仪器通讯指示灯应亮,显示仪器通讯 正常,系统可进入使用环节。
- 若连续两次打开井下电源,电流显示均过大且无下降趋势。则可能井下仪供电欠压,应提升电压再试。



若该产品在功能上出现故障,请勿擅自打开外罩,须将 产品寄回公司返修。如果产品是由于错误使用或由其它公司 修理不当而损坏的,均不在我公司保修范围之内。

7 注意事项

由于井下仪为精密仪器,应严格按照操作手册的规定使用,否则仪器易于损坏,特重申几项要求:

- 在井下仪器装箱、运输、装配、拆卸过程中应轻拿轻放,避免 摔打、磕碰。
- ◎ 如果使用过程中,电流表的读数大于 160mA,应立即关掉井下电源,因为仪器处于不正常工作状态。

- 井下测斜传感器属于精密器件,应注意轻拿轻放,严禁碰撞。否则将永久性损坏。
 - ◎ 接铠装电缆电源时,应注意电源极性。
 - ◎ 按照供电指标,正确对井下仪供电。
 - ◎ 仪器关电后必须等30秒以后方可移动井下探测仪器。

该说明书最终解释权由重庆天箭电子有限公司所有,若有任何疑问或建议请致电 023-62912145 或登陆公司网站 www. t jian. com. cn